

Montageanleitung: Brodit 855980

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Den Regler den rechten Luftauslamelle ganz nach links schieben. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Die mit Nut versehene untere Kante der Halterung über dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

3. Das obere Ende der Halterung nach unten/vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung ist montiert.