

Montageanleitung: Brodit 855983

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante der Halterung auf dem Lüftungsgitter-Rahmen platzieren.

2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungs-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen reingehet.

3. Die Halterung nach unten und oben drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.