

Montageanleitung: Brodit 855987

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" platzieren.
2. Die obere Ende der Halterung nach oben ziehen und nach vorne drücken. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt + einrastet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die Halterung kann auf beiden Lüftungsgitter angebracht werden.
4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.