

Montageanleitung: Brodit 855988

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung am Rahmen um das Lüftungsgitters platzieren.
2. Die Halterung nach vorne drücken + wackeln so dass die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter einrastet + festhakt.
3. Die Halterung nach oben und unten vorsichtig drücken, so dass sie richtig im Platz sitzt.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.