

Montageanleitung: Brodit 855995

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung auf die Art und Weise Halten, so dass sich die Befestigungsteile auf der Rückseite nach links sind. Die untere Kante der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken und die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken/einrasten.

3. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.