

Montageanleitung: Brodit 855997

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung bei dem rechten Ende des Lüftungsgitters halten, so dass die kurze Ende der unteren und oberen Teile nach links zeigen. Die obere Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken, so dass sich die Kante um dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die Halterung andrücken so dass sie sich richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.