

Montageanleitung: Brodit 856000

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter-Gehäuse und der Blende darunter drücken. Ein unter dem Warnblinkknopf platzieren und ein unter der rechten Ecke des Lüftungsgitters. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Halterung entfernen.

2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und der Armaturenbrett-Blende festhaken/einrasten. Nach unten und oben auf die Innenseite der Halterung drücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.

4. ProClip sitzt im Platz.