

Montageanleitung: Brodit 856001

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das kleinste Teil der Halterung hinter dem Konsolen-Rahmen festhaken, auf der rechten Seite.

2. Die Montageplatte hinter dem Konsolen-Rahmen festhaken. Die Position justieren, so dass sich die Löcher mit den Löchern in das kleine Teil übereinstimmen. Die Teile zusammen drücken und halten.

3. Die zwei Teile mit den beiliegenden Schrauben zusammen festschrauben.

4. ProClip Halterung ist montiert.