

Montageanleitung: Brodit 856005

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung vor die rechte Lüftungsgitter platzieren, so dass sich die Platte Richtung fahrer zeigt. Die untere Kante der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die Innenseiten des oberen + unteren Ende der Halterung nach unten + oben drücken, so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt.

4. Die Halterung sitzt im Platz.