

Montageanleitung: Brodit 856006

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Es ist wichtig, diese Halterung in die genaue selbe Position zu montieren, als in den Bildern gezeigt wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Halterung gerade unter die Winkel in der Mittel-Konsole Wandt halten. Die linke Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und der Mittel-Konsole Wandt drücken.

2. Die rechte Seite der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die rechte Kante hinter der Switenwandt der Mittel-Konsole festhakt/einrastet.

3. ProClip Halterung ist montiert.

4. ProClip Halterung ist montiert.