

Montageanleitung: Brodit 856008

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckung vom ProClip ab. Haken Sie die linke Kante des ProClip mit Klebeband über den Rahmen um das Bedienfeld.

2. Drücken Sie die rechte Seite des ProClip nach vorne, sodass die abgewinkelte Kante in den Spalt an der Mittelkonsole einhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.