

Montageanleitung: Brodit 856010

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, auf beiden Seiten der Halterung zum Aufweiten.

2. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Gitter und der Blende drücken.

3. Den ProClip nach unten und vorne drücken. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Gitter und der Blende drücken. Nach oben drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.