

Montageanleitung: Brodit 856013

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen.

1. Die Halterung auf die Art und Weise halten, dass die vertiefte Seite nach unten zeigt, und die gerade Seite nach oben zeigt. Wählen Sie, ob Sie das Gerät lieber auf der Fahrer- oder Beifahrerseite des Bildschirms installieren möchten, und die Platte auf der entsprechenden Seite der Halterung platzieren. Stellen Sie sicher, dass sich die Platte auf der richtigen Seite befindet und sie mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

2. Die Halterung über dem Bildschirm platzieren. Langsam und fest die beide Seiten nach unten drücken um die Halterung am Bildschirm zu schieben/festhaken. Die Halterung nach unten drücken, bis sie richtig im Platz sitzt.

3. ProClip sitzt im Platz.

4. ProClip sitzt im Platz.