

Montageanleitung: Brodit 856014

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Armaturenbrett drücken.
2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Oben and der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Armaturenbrett festhaken + einrasten.
4. ProClip Halterung ist montiert.