

Montageanleitung: Brodit 856016

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Unten an der Halterung nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeh.

3. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und nach vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt neben den Gap Opener festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeh. Den "Gap opener" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz. Diese Halterung kann innen die Breite der Mittelkonsole platziert werden, sofern das montierte Gerät die Sicht und den Zugang nicht behindert.