

Montageanleitung: Brodit 856018

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter-Blende und dem umliegenden Rahmen platzieren/drücken.

2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter-Blende und dem umliegenden Rahmen drücken. Nach unten und oben an den Innenseiten der Teile der Halterung drücken, so dass sich die Kanten ganz in den Spalten reingehen.

3. Die Halterung kann überall die Breite der Lüftungsgitter-Blende montiert werden.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.