

Montageanleitung: Brodit 856027

Center mount Nur für 12.9-Zoll-Bildschirm.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken. Die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.