

Montageanleitung: Brodit 856031

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte obere Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter-Gehäuse festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben drücken.

3. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter-Gehäuse festhaken.

4. ProClip Halterung ist montiert.