

Montageanleitung: Brodit 856040

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken. Die untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante richtig im Platz festhakt/einrastet.

3. Diese Halterung kann am linken Lüftungsgitter angebracht werden, sofern das installierte Gerät/die installierte Ausrüstung den Zugang oder die Sicht nicht beeinträchtigt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.