

Montageanleitung: Brodit 856043

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Blende und der Mittelkonsole drücken und die angewinkelte Kante unter der Blende festhaken.

2. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.