

Montageanleitung: Brodit 856054

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. Das grosse Halterungsteil über dem Spalt platzieren. Die Halterung nach unten in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Nach unten drücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das kleine Halterungsteil auf dem aufrechten Teil hinter der Montageplatte platzieren. Das kleine Halterungsteil nach oben schieben/drücken, so dass es unter am Armaturenbrett Überhang anliegt.

3. Die Halterungsteile im Position halten und zusammen mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.