

Montageanleitung: Brodit 856061

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Halterung hinter dem Bildschirm oben von der Mittelkonsole platzieren.
2. Langsam und fest die beide Seiten nach unten drücken um die Halterung an der Mittelkonsole zu schieben/festhaken.
3. Die Halterung nach unten drücken, bis sie richtig im Platz sitzt.
4. Die ProClip Halterung ist montiert.