

Montageanleitung: Brodit 856078

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Bildschirm und dem Armaturenbrett drücken. Die obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende der Halterung nach vorne und oben drücken. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Diese Halterung kann überall innen der Weite der Armaturentafel platziert werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.