

Montageanleitung: Brodit 856084

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitterhause und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitterhause und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Die Halterung andrücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.