

## Montageanleitung: Brodit 856098

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung bei der rechten Seite der Mittel-Lüftungsgitter platzieren. Die untere Kante der Halterung an der Innenseite des Lüftungsgitterhauses festhaken.

2. Die Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die Innenseiten der Halterung andrücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.