

Montageanleitung: Brodit 856100

Center mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die Halterung unter dem rechten Lüftungsgitter zentrieren. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das obere Ende der Halterung nach oben über dem Armaturenbrett ziehen. Das obere Teil der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt + einrastet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.