

Montageanleitung: Brodit 856110

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Montageplatte so halten, so dass sich die Löcher auf die obere Seite platziert sind. Das kleiner Teil auf der Rückseite der Montageplatte platzieren, so dass sich die Winkel nach unten zeigt. Die zwei Teile mit den beiliegenden zusammenschrauben. ACHTUNG: Die Schraube nicht festziehen, die beiden Teile nur mit einigen Millimetern Abstand zusammenfügen.

2. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung bei dem Lüftungsgitter platzieren. Die angewinkelte Kante der Halterung um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken so dass sich die untere Kante unter die Armaturenbrett Überhang anliegt.

3. Die Schraube festziehen so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.