

Montageanleitung: Brodit 856112

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Teile der Halterung zusammen passen.

2. Die Löcher der Verbindungsplatte mit den Löchern an der Halterung aufpassen. Die Verbindungsplatte mit den beiliegenden Schrauben befestigen. 3 Die Halterung über dem Bildschirm platzieren, so dass sich die Kopfplatte an der Fahrerseite des Bildschirms platziert ist. Die Ende der Halterung auf biegen und die Halterung nach unten an dem Bildschirm drücken + schieben. Die Seiten abwechselnd nach unten drücken, bis die obere Kante der Halterung in die selbe Höhe als der Rahmen um das Bildschirm platziert ist.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.