

Montageanleitung: Brodit 856114

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Halterung vorsichtig an die Armaturenbrett-Überhang platzieren. Die angewinkelte linke Kante um die Armaturenbrett-Überhang festhaken.

2. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante richtig hinter dem Armaturenbrett festhakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz. Die Halterung kann innerhalb der Breite den mittleren Lüftungsgittern beliebig platziert werden, sofern das montierte Gerät/die montierte Ausrüstung Sicht und Zugang nicht behindert.