

Montageanleitung: Brodit 856117

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die linke Kante der Halterung mit der rechten Kante des Bildschirms auspassen. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Bildschirm und dem Armaturenbrett drücken. Die Kante hinter dem Armaturenbrett festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen so dass sich die Halterung ein wenig öffnet. Die untere Kante unter dem Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.