

Montageanleitung: Brodit 856121

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende festhaken.

3. Das obere und untere Ende der Halterung andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalten reingehen und der Klebestreifen befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz. Dieser ProClip kann innen der ganzen Breite des Lüftungsgitters platziert werden, sofern das Gerät/Die Ausrüstung die Sicht/den Zugang nicht blockiert.