

Montageanleitung: Brodit 856124

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Halterung auf die Art und Weise halten, so dass sich die Kopfplatte Richtung Fahrer zeigt. Die Halterung direkt rechts von Bildschirm Halten.
2. Die obere Kante in den Spalt zwischen der Blende und der Stoffblende drücken. Die obere Ende nach oben drücken um die Kante ganz in den Spalt zu reintführen.
3. Die untere Kante in den Spalt zwischen der Blende und der Stoffblende drücken. Die untere Ende nach unten drücken um die Kante ganz in den Spalt zu reintführen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.