

Montageanleitung: Brodit 856127

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die grosse Teile der Halterung zusammen setzen.

2. Die Teile mit der beiliegenden Platte und Schrauben befestigen. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

3. Die Halterung über dem Bildschirm halten, so dass sich die Montageplatte auf der Fahrerseite sitzt. Die Halterung nach unten an das Bildschirm schieben. Die Halterung nach unten schieben, eine Seite nach der anderen, so dass sie richtig und gleichmässig im Platz sitzt und sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.