

Montageanleitung: Brodit 856129

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen: einer Frontplatte und einer Halterung.

1. Die linke Kante der Frontplatte hinter der Blende um der Mittelkonsole festhaken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und der Seitenwandt drücken. Das untere Teil der Kante der Halterung in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Nach oben arbeiten, bis die gesamte Kante vollständig im Spalt sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die Frontplatte so ausrichten, dass die Löcher mit den Löchern der Halterung ausgerichtet sind. Die Teile mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
4. Die ProClip-Halterung sitzt fest an ihrem Platz.