

Montageanleitung: Brodit 856137

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Teil der Halterung nach vorne drücken so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die Halterung kann auf beiden mittleren Lüftungsgittern platziert werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.