

Montageanleitung: Brodit 856139

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Die Halterung kann an die gewünschte Position innerhalb der Breite des Bildschirms angebracht werden.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung in die Gewünschte Position entlang der Oberseite des Bildschirms platzieren. Das untere Teil der Halterung gegen der Rückseite des Bildschirms setzen. Andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

2. Die obere Kante der Halterung unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. Die Teile mit den beiliegenden Schrauben zusammen befestigen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz. Die Halterung kann an die gewünschte Position innerhalb der Breite des Bildschirms angebracht werden.