

Montageanleitung: Brodit 856141

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung über dem Rahmen um das rechte Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen und nach vorne drücken, so dass sich die Kante unter der Blende des Armaturenbretts festhakt.
3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.