

Montageanleitung: Brodit 856145

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung auf die Art und Weise halten, so dass sich die Kopfplatte Richtung Fahrer zeigt. Die obere Kante der Halterung in den Spalt über dem Lüftungsgitter-Teiler platzieren.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken, so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitterhause und der Blende festhakt.

3. Die Halterung andrücken, so dass sie sich richtig im Platz befestigt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.