

Montageanleitung: Brodit 856146

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der harten und gepolsterten Blende drücken.
2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
3. Das obere Ende der Halterung nach oben klappen, so dass sich die untere Kante hinter der harten Blende festhakt. Das obere Ende der Halterung nach vorne und unten drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt unter dem Armaturenbrett-Überhang festhakt + einrastet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.