

Montageanleitung: Brodit 856159

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Die Halterung besteht aus zwei Teilen.

1. Jede Hälfte der Halterung um beide Seite des Rahmens der Konsole platzieren. Die Schrauben an der linken Seite der Halterung mit der beiliegenden Innensechskant einschreiben. Die Schrauben noch nichtfest schrauben.
2. Die Schrauben an der rechten Seite der Halterung einschrauben. Die Schrauben noch nichtfest schrauben.
3. Die Halterung nach oben + unten justieren in die gewünschte Position. Die Schrauben festschrauben, so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.