

Montageanleitung: Brodit 856162

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung in die unteren rechten Ecke des Bildschirms platzieren. Die linke Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Bildschirm festhaken.

2. Die Halterung nach rechts ziehen. Die rechte Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Seitenwand der Mittelkonsole drücken.

3. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.