

Montageanleitung: Brodit 856167

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das obere Ende der Halterung in dem Spalt zwischen der Rahmen um das Bildschirm und der gepolsterten Blende festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Mittelkonsole drücken. Das untere Ende des Halterung nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Blende festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.