

Montageanleitung: Brodit 856176

Center mount

1.) 2.)



3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die obere Kante der Halterung nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitterhaushaus und der Blende des Armaturenbretts drücken.

2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken. Die untere Kante über den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

1. Press the upper edge of the mount upwards into the gap between the air vent housing and the dashboard panel.

2. Press upward and forward on the lower part of the mount. Hook the lower edge onto the frame surrounding the air vent.

3. Die Halterung kann an jeder beliebigen Stelle entlang der mittleren Lüftungsgitter angebracht werden

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.