

Montageanleitung: Brodit 856179

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende der Halterung dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Das obere Ende der Halterung nach vorne und nach unten drücken, so dass sich die obere Kante dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. Die Halterung andrücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.
3. Die Halterung kann an jeden Seiten des Bildschirms angebracht werden.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.