

Montageanleitung: Brodit 856185

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die flache untere Kante der Halterung an dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt + einrastet. Sicherstellen dass sich die untere Kante um den Lüftungsgitter-Rahmen richtig festhakt sitzt.

3. Die Halterung kann auf beide Mittel-Lüftungsgittern angebracht werden.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.