

Montageanleitung: Brodit 856202

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt in die obere Ecke der Blende um das Lüftungsgitter drücken.
2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt geht und festhakt. Die obere Kante der Halterung in den Spalt hinter dem Armaturenbrett festhaken. Die Halterung andrücken so dass sie richtig im Platz sitzt.
4. ProClip Halterung ist montiert.