

Montageanleitung: Brodit 856206

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" seitwärts justieren, um die Klemme der Blende auf die Innenseite des Spalts zu finden. Danach den "Gap Opener (Spaltöffner)" zur Seite schieben.

2. Das obere Ende der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken, so dass sich die Ausschnitt bei die Klemme der Blende auf die Innenseite des Spalts platziert ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen und in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem Display Panel der Klimaanlage drücken.

3. Das untere Ende der Halterung nach oben ziehen. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Der Halterung andrücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.