

Montageanleitung: Brodit 856207

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.
2. Das untere Ende der Halterung nach vorne und oben drücken. Die untere Kante um der Blende festhaken. Die Halterung andrücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
3. Die Halterung kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.