

Montageanleitung: Brodit 856209

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung über + hinter dem Rahmen des Bildschirms festhaken.

2. Die obere Kante im Platz halten. Das untere Ende nach unten ziehen und die Unterkante ein wenig raus angewinkeln. Das untere Ende nach vorne drücken und die untere angewinkelte Kante unter + hinter dem Rahmen des Bildschirms festhaken.

3. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.