

Montageanleitung: Brodit 856214

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung um dem linken Teil des Armaturenbretts hinter dem Bildschirm festhaken.
2. Das oberer Teil der Halterung anziehen und die Kante um den Armaturenbrett festhaken.
3. Die Halterung nach rechts schieben, so dass sie richtig im Platz sitzt. Die Halterung wie gewünscht platzieren.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.